

卷削类文具产品质量安全消费提示

卷削类文具（卷笔刀、削笔机、文具剪刀、学生美工刀）是学生手工制作、美术课等场景使用的常用工具，样式多种多样，造型各异，但如果使用不当，可能存在划伤、刺伤等安全隐患。以下是常见的风险、消费及使用提示，帮助家长和学生正确选择和使用这类文具。

常见风险：

卷笔刀、削笔机都是用于削铅笔的文具用品，通过刀片与铅笔的同步旋转削去木质部分，形成笔尖。削笔机相较于传统卷笔刀是一种更方便快捷的削铅笔工具，结构包括机器主体、夹笔机构、刀架组、滚刀组件和屑盒，分为手摇和电动两种类型。



卷笔刀、削笔机存在功能性锐利边缘、尖端，在清理削笔机刀架组上残留的铅笔屑时，易发生划伤手的危险。



文具剪刀、学生美工刀主要用于切割纸张、卡纸、软质材料等。文具剪刀分为圆头塑料剪刀、包边安全剪刀、护套剪刀、花边剪刀等；学生美工刀通常采用抽拉式结构，由刀壳、可替换刀片及导轨组成，刀片一般为钢质或陶瓷材质。



文具剪刀、学生美工刀除了必要的刀刃外，如果存在其他锐利边缘或尖端，比如刀背比较锋利、刀片顶端尖点，在使用过程中易出现划伤手的危险。

选购及使用：

1.选择正规渠道。推荐商场与超市、专卖店等正规渠道购买，降低购买劣质学生文具风险。在电商平台购买时，要选择知名度高、信誉好的电商平台和店铺，警惕假冒伪劣产品。

2.无标识的文具不选。应仔细查看产品包装上的标识信息是否完整，带有功能性锐利尖端、边缘的文具其产品包装上应有相关的警示说明，检查包装有无厂名厂址，避免购买三无产品。

3.卷削类文具存在可触及的功能性锐利边缘或尖端，都是产品的常见风险。由于儿童普遍对危险缺乏识别和防范能力，家长、老师应进行有效监护，一旦发现儿童玩耍此类产品时，家长、老师应及时制止，并进行相关的安全提示。

4.家长为儿童选购文具剪刀时应检查除刀刃以外的部位有无锐利的边缘、尖端，选择刀背圆滑的文具剪刀。卷笔刀、削笔机刀架组存在锋利边缘，建议3岁以下儿童不要使用，3岁以上儿童应在成人监护下使用，在清理刀架组上残留的铅笔屑时注意安全，并做好定期检查维护。

5.选择有保护装置的文具剪刀、学生美工刀，在不使用的时候用套子套好或收好，不外露刀刃，避免发生不必要的伤害事故。